

Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmlínky použití.

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky First Austria. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. First Austria ani importér firma Elberry s.r.o nenesé žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.

Bezpečnostní pokyny:

Při rozbalování ihned znehodnoťte plastové sáčky v kterých je výrobek zabalen. Výrobky First Austria jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Přístroj nikdy nepoužívejte pokud není v bezvadném stavu a je poškozený. Přístroj používejte pouze k účelům pro něž je určen. Je-li přístroj určen pro napájení z elektrické rozvodné sítě používejte pouze napětí pro provoz uvedené na štítku přístroje. Připojujte ho pouze k uzemněné zásuvce nebo prodlužovacímu kabelu s uzemněním. Nedoporučujeme používat zásuvky s více vstupy. Přístroje zásadně nepoužívejte máte-li vlhké nebo mokré ruce nebo jste bosí. Veškeré části přístroje, které zabezpečují jeho provoz musí být sestaveny a používány v souladu s návodem, tak, aby během provozu nedošlo k jejich rozpojení jsou-li opatřeny krytem, pak i ním. Přístroj ani jeho součásti nikdy nepokládejte na horký nebo mokrý podklad, neponořujte do vody pokud není v návodu uvedeno jinak, při odpojování z rozvodné sítě nikdy netahajte za přívodní kabel, nenechávejte viset přívodní kabel přes okraje dolů, aby nedošlo k pádu přístroje. Nikdy se nedotýkejte částí přístroje u kterých je zřejmé, že jsou během provozu a po použití horké nebo jejich emisemi vznikajícími při provozu přístroje. Přístroj chraňte před teplotními extrémny. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hráli. Žádný přístroj First Austria nepožívejte pokud se koupete nebo sprchujete. Přístroj nesmí používat osoby (dětí) jelechť fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli přístroj správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalosti bez dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je takováto osoba předem nepoučila jak se přístroj používá. Nikdy nemanipulujte nebo neotvírejte přístroj v průběhu provozu pokud k tomu není určen. Přístroj nepoužívejte je-li poškozena zásuvka nebo přívodní kabel. Do přístroje nikdy neodborně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obračtejte na odborný servis.

Troisendvičovač 5340-1, 5342.

Přístroje slouží pouze k domácímu použití. Přístroj položte na rovnou a pevnou plochu, nezakrývejte ho ani na něj nesaťte nic z hořlavých látek. Teplota, kterou desky v maximu dosahují je 500°C. Proto se vyhýbajte přímého styku s nimi. Před prvním použitím je vhodné vyměnit desky 3,4,6 omyt saponátem, vodou nebo v myčce nádobí, a pak dokonale vysušit. Pro zlepšení nepřilnavých vlastností desek je můžete před použitím potřít jedlým olejem, tukem nebo máslem. (Sendviče budou křupavější).

1. Zajišťovací klapka
2. Pojistka zajišťující desky
3. Sendvičové desky
4. Vaňovací desky
5. Výstupky pro zajištění v těle přístroje
6. Grilovací desky



Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmlínky použití.

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky First Austria. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. First Austria ani importér firma Elberry s.r.o nenesé žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.

Bezpečnostní pokyny:

Při rozbalování ihned znehodnoťte plastové sáčky v kterých je výrobek zabalen. Výrobky First Austria jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Přístroj nikdy nepoužívejte pokud není v bezvadném stavu a je poškozený. Přístroj používejte pouze k účelům pro něž je určen. Je-li přístroj určen pro napájení z elektrické rozvodné sítě používejte pouze napětí pro provoz uvedené na štítku přístroje. Připojujte ho pouze k uzemněné zásuvce nebo prodlužovacímu kabelu s uzemněním. Nedoporučujeme používat zásuvky s více vstupy. Přístroje zásadně nepoužívejte máte-li vlhké nebo mokré ruce nebo jste bosí. Veškeré části přístroje, které zabezpečují jeho provoz musí být sestaveny a používány v souladu s návodem, tak, aby během provozu nedošlo k jejich rozpojení jsou-li opatřeny krytem, pak i ním. Přístroj ani jeho součásti nikdy nepokládejte na horký nebo mokrý podklad, neponořujte do vody pokud není v návodu uvedeno jinak, při odpojování z rozvodné sítě nikdy netahajte za přívodní kabel, nenechávejte viset přívodní kabel přes okraje dolů, aby nedošlo k pádu přístroje. Nikdy se nedotýkejte částí přístroje u kterých je zřejmé, že jsou během provozu a po použití horké nebo jejich emisemi vznikajícími při provozu přístroje. Přístroj chraňte před teplotními extrémny. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hráli. Žádný přístroj First Austria nepožívejte pokud se koupete nebo sprchujete. Přístroj nesmí používat osoby (dětí) jelechť fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli přístroj správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalosti bez dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je takováto osoba předem nepoučila jak se přístroj používá. Nikdy nemanipulujte nebo neotvírejte přístroj v průběhu provozu pokud k tomu není určen. Přístroj nepoužívejte je-li poškozena zásuvka nebo přívodní kabel. Do přístroje nikdy neodborně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obračtejte na odborný servis.

Troisendvičovač 5340-1, 5342.

Přístroje slouží pouze k domácímu použití. Přístroj položte na rovnou a pevnou plochu, nezakrývejte ho ani na něj nesaťte nic z hořlavých látek. Teplota, kterou desky v maximu dosahují je 500°C. Proto se vyhýbajte přímého styku s nimi. Před prvním použitím je vhodné vyměnit desky 3,4,6 omyt saponátem, vodou nebo v myčce nádobí, a pak dokonale vysušit. Pro zlepšení nepřilnavých vlastností desek je můžete před použitím potřít jedlým olejem, tukem nebo máslem. (Sendviče budou křupavější).

1. Zajišťovací klapka
2. Pojistka zajišťující desky
3. Sendvičové desky
4. Vaňovací desky
5. Výstupky pro zajištění v těle přístroje
6. Grilovací desky



Použití:

Vybraný typ grilovacích desek- vždy stejný pár vložte výstupky (5) na správné místo a při současném odsunutí (2) je přitlačte do správné pozice a (2) vraťte do zajišťovací pozice. Zavřete přístroj.

Zastrčte vidlici přívodního kabelu do napájecí zásuvky. Rozsvítí se červená kontrolka provozu na horním plášti přístroje.

Během nahřívání přístroje si můžete zatím připravit potraviny, které v přístroji chcete tepelně upravit. Vždy kontrolujte tloušťku potravin, aby šel přístroj dokonale uzavřít.

Otevřete přístroj a vložte potraviny, které v přístroji chcete tepelně upravit.

Přístroj zavřete a zajištěte (1) - nahřívání vám bude indikovat zelená kontrolka na horním plášti přístroje. Během tepelného zpracování pravidelně kontrolujte stupeň opečení potravin, aby nedošlo k jejich znehodnocení přílišným teplem. Pro ukončení provozu přístroje vytáhněte síťový napájecí kabel ze zásuvky.

Čištění a údržba:

Přístroj odpojte z napájecí-zásuvky. Vyčkejte úplného vychladnutí přístroje. Přístroj můžete omýt vlnkou houbou nebo hadříkem s mýdlovou vodou, následně vlhčenými vodou bez saponátu. Poté je dokonale vysušte. Desky čistěte jako před prvním použitím. Nikdy přístroj neponořujte do vody, nepoužívejte na čištění abrazivní prostředky nebo mechanické pomůcky, které by povrch přístroje mohly nevratně poškodit.

Specifikaci jednotlivých přístrojů naleznete v originálním návodu.



— Pokud přístroj nebo baterie v něm přestanete používat postarejte se o ekologickou likvidaci. Zajištěte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.

Použití:

Vybraný typ grilovacích desek- vždy stejný pár vložte výstupky (5) na správné místo a při současném odsunutí (2) je přitlačte do správné pozice a (2) vraťte do zajišťovací pozice. Zavřete přístroj.

Zastrčte vidlici přívodního kabelu do napájecí zásuvky. Rozsvítí se červená kontrolka provozu na horním plášti přístroje.

Během nahřívání přístroje si můžete zatím připravit potraviny, které v přístroji chcete tepelně upravit. Vždy kontrolujte tloušťku potravin, aby šel přístroj dokonale uzavřít.

Otevřete přístroj a vložte potraviny, které v přístroji chcete tepelně upravit.

Přístroj zavřete a zajištěte (1) - nahřívání vám bude indikovat zelená kontrolka na horním plášti přístroje. Během tepelného zpracování pravidelně kontrolujte stupeň opečení potravin, aby nedošlo k jejich znehodnocení přílišným teplem. Pro ukončení provozu přístroje vytáhněte síťový napájecí kabel ze zásuvky.

Čištění a údržba:

Přístroj odpojte z napájecí-zásuvky. Vyčkejte úplného vychladnutí přístroje. Přístroj můžete omýt vlnkou houbou nebo hadříkem s mýdlovou vodou, následně vlhčenými vodou bez saponátu. Poté je dokonale vysušte. Desky čistěte jako před prvním použitím. Nikdy přístroj neponořujte do vody, nepoužívejte na čištění abrazivní prostředky nebo mechanické pomůcky, které by povrch přístroje mohly nevratně poškodit.

Specifikaci jednotlivých přístrojů naleznete v originálním návodu.



— Pokud přístroj nebo baterie v něm přestanete používat postarejte se o ekologickou likvidaci. Zajištěte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.