

Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmiňky použití.

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky First Austria. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. First Austria ani importér firma Elberry s.r.o nemuse žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.

Bezpečnostní pokyny:

Při rozbalování ihned znehodnoťte plastové sáčky v kterých je výrobek zabalen. Výrobky First Austria jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Přístroj nikdy nepoužívejte pokud není v bezvadném stavu a je poškozený. Přístroj používejte pouze k účelům pro něž je určen. Je-li přístroj určen pro napájení z elektrické rozvodné sítě používejte pouze napětí pro provoz uvedené na štítku přístroje. Připojujte ho pouze k uzemněné zásuvce nebo prodlužovacímu kabelu s uzemněním. Nedoporučujeme používat zásuvky s více vstupy. Přístroje zásadně nepoužívejte máte-li vlhké nebo mokré ruce nebo jste bosí. Veškeré části přístroje, které zabezpečují jeho provoz musí být sestaveny a používány v souladu s návodem, tak, aby během provozu nedošlo k jejich rozpojení jsou-li opatřeny krytem, pak i ním. Přístroj ani jeho součásti nikdy nepokládejte na horký nebo mokrý podklad, neponořujte do vody pokud není v návodu uvedeno jinak, při odpojování z rozvodné sítě nikdy netahajte za přírodní kabel, nenechávejte viset přírodní kabel přes okraje dolů, aby nedošlo k pádu přístroje. Nikdy se nedotýkejte částí přístroje u kterých je zřejmé, že jsou během provozu a po použití horké nebo jejich emisemi vznikajícími při provozu přístroje. Přístroj chraňte před teplotními extrémny. Nedovoľte dětem, aby si s přístrojem hráli. Zádny přístroj First Austria nepožívejte pokud se koupete nebo sprchujete. Přístroj nesmí používat osoby (děti) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli přístroj správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí bez dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je takováto osoba předem nepoučila jak se přístroj používá. Nikdy nemanipulujte nebo neodvírejte přístroj v průběhu provozu pokud k tomu není určen. Přístroj nepoužívejte je-li poškozena zásuvka nebo přírodní kabel. Do přístroje nikdy neodborně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obračejte na odborný servis.

Horkovzdušná kulma 5651-2

Přístroje slouží pouze k domácímu použití. Přístroj položte na rovnou a pevnou plochu, nezakrývejte ho ani na něj nestavte nic z hořlavých látek. Teplota, kterou dosahuje je 250°C. Proto se vyhýbajte přímého styku s horkými částmi přístroje. Před prvním použitím zapněte kulmu na 2 min na prázdno na stupen 2, aby se vypálily topné spirály.



Šipka označuje tlačítko pro uvolnění ondulačního nástavce. Za ním je ovladač pro nastavení teploty a rychlosti foukání 1,2. C je poloha pro zchlazení- studený vzduch. Vlasý by před ondulaací měly být suché nebo téměř suché. Doporučujeme vždy nejdříve vyzkoušet efekt ondulace na jednom pramenu vlasů.

Použití:

Přivodní kabel přístroje zasuněte no zásuvky napájení.

Pramen vlasů navířte na nástavec a zvolte požadovanou teplotu pro ondulaací „1“ nebo „2“, pro trvalý tvar vlasů doporučujeme v závěru použít ochlazení „C“. Přístroj vypněte a vlasý odvířte. Takto postupujte dokud nedosáhnete požadovaného tvaru vlasů.

Přístroj bez ondulačního nástavce, který uvolníte aretačním tlačítkem můžete použít jako běžný vysoušeč.

Čištění a údržba:

Přístroj odpojte z napájení-zásuvky. Vyčkejte úplného vychladnutí přístroje. Přístroj můžete omýt vlhkou houbou nebo hadříkem s mydlovou vodou, následně vlhčenými vodou bez saponátu. Nechte přístroj dokonale oschnout. Nikdy přístroj neponořujte do vody, nepoužívejte na čištění abrazivní prostředky nebo mechanické pomůcky, které by povrch přístroje mohli nevrátně poškodit. **Specifikaaci jednotlivých přístrojů naleznete v originálním návodu.**



Pokud přístroj nebo baterie v něm přestanete používat postarejte se o ekologickou likvidaci. Zajistěte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.

Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmiňky použití.

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky First Austria. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. First Austria ani importér firma Elberry s.r.o nemuse žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.

Bezpečnostní pokyny:

Při rozbalování ihned znehodnoťte plastové sáčky v kterých je výrobek zabalen. Výrobky First Austria jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Přístroj nikdy nepoužívejte pokud není v bezvadném stavu a je poškozený. Přístroj používejte pouze k účelům pro něž je určen. Je-li přístroj určen pro napájení z elektrické rozvodné sítě používejte pouze napětí pro provoz uvedené na štítku přístroje. Připojujte ho pouze k uzemněné zásuvce nebo prodlužovacímu kabelu s uzemněním. Nedoporučujeme používat zásuvky s více vstupy. Přístroje zásadně nepoužívejte máte-li vlhké nebo mokré ruce nebo jste bosí. Veškeré části přístroje, které zabezpečují jeho provoz musí být sestaveny a používány v souladu s návodem, tak, aby během provozu nedošlo k jejich rozpojení jsou-li opatřeny krytem, pak i ním. Přístroj ani jeho součásti nikdy nepokládejte na horký nebo mokrý podklad, neponořujte do vody pokud není v návodu uvedeno jinak, při odpojování z rozvodné sítě nikdy netahajte za přírodní kabel, nenechávejte viset přírodní kabel přes okraje dolů, aby nedošlo k pádu přístroje. Nikdy se nedotýkejte částí přístroje u kterých je zřejmé, že jsou během provozu a po použití horké nebo jejich emisemi vznikajícími při provozu přístroje. Přístroj chraňte před teplotními extrémny. Nedovoľte dětem, aby si s přístrojem hráli. Zádny přístroj First Austria nepožívejte pokud se koupete nebo sprchujete. Přístroj nesmí používat osoby (děti) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli přístroj správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí bez dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je takováto osoba předem nepoučila jak se přístroj používá. Nikdy nemanipulujte nebo neodvírejte přístroj v průběhu provozu pokud k tomu není určen. Přístroj nepoužívejte je-li poškozena zásuvka nebo přírodní kabel. Do přístroje nikdy neodborně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obračejte na odborný servis.

Horkovzdušná kulma 5651-2

Přístroje slouží pouze k domácímu použití. Přístroj položte na rovnou a pevnou plochu, nezakrývejte ho ani na něj nestavte nic z hořlavých látek. Teplota, kterou dosahuje je 250°C. Proto se vyhýbajte přímého styku s horkými částmi přístroje. Před prvním použitím zapněte kulmu na 2 min na prázdno na stupen 2, aby se vypálily topné spirály.



Šipka označuje tlačítko pro uvolnění ondulačního nástavce. Za ním je ovladač pro nastavení teploty a rychlosti foukání 1,2. C je poloha pro zchlazení- studený vzduch. Vlasý by před ondulaací měly být suché nebo téměř suché. Doporučujeme vždy nejdříve vyzkoušet efekt ondulace na jednom pramenu vlasů.

Použití:

Přivodní kabel přístroje zasuněte no zásuvky napájení.

Pramen vlasů navířte na nástavec a zvolte požadovanou teplotu pro ondulaací „1“ nebo „2“, pro trvalý tvar vlasů doporučujeme v závěru použít ochlazení „C“. Přístroj vypněte a vlasý odvířte. Takto postupujte dokud nedosáhnete požadovaného tvaru vlasů.

Přístroj bez ondulačního nástavce, který uvolníte aretačním tlačítkem můžete použít jako běžný vysoušeč.

Čištění a údržba:

Přístroj odpojte z napájení-zásuvky. Vyčkejte úplného vychladnutí přístroje. Přístroj můžete omýt vlhkou houbou nebo hadříkem s mydlovou vodou, následně vlhčenými vodou bez saponátu. Nechte přístroj dokonale oschnout. Nikdy přístroj neponořujte do vody, nepoužívejte na čištění abrazivní prostředky nebo mechanické pomůcky, které by povrch přístroje mohli nevrátně poškodit. **Specifikaaci jednotlivých přístrojů naleznete v originálním návodu.**



Pokud přístroj nebo baterie v něm přestanete používat postarejte se o ekologickou likvidaci. Zajistěte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.