

lamart

by Pierre Lamart

TYPIA

Vážený zákazník,

do rukou se Vám dostává: nerezové fondue pro přípravu a stylové servírování nejen masových fondue. Sada obsahuje: nerezovou varnou nádobu, 6 vidliček v barevném provedení, pokličku a držák vidliček, stojan a hořák. Vyrobeno z prvotřídní oceli. Snadná údržba a čištění.

Před použitím prosím přečtěte veškeré instrukce a ponechte si je pro pozdější použití. Pro vaši bezpečnost dodržujte uvedená doporučení. Pokud výrobek předáváte další osobě, předejte jej spolu s návodem. Výrobek je určen pro běžné domácí použití. Není možné jej používat v komerční sféře.

Popis:

- Podstavec
- Nerezový stojan
- Hořák
- Víčko pro uhašení plamene
- Nerezová nádoba
- Poklička
- Fondue vidličky 6 ks

Montáž

Na podstavec umístěte nerezový stojan. Do stojanu umístěte nerezovou nádobu s poklicí. Po nasazení se ujistěte zda jsou všechny komponenty správně umístěné a vše je stabilní.

Příprava oleje

Do nerezové nádoby nalijte olej vhodný pro fritování a předehřejte na Vašem sporáku pod hranici teploty 180 °C. Nádobu s předehřátým olejem umístěte na stojan (ujistěte se o stabilitě nádoby), do stojanu pod nádobu vložte hořák a zapalte jej.

Hořák - zapálení

Otevřete hořák a vložte vhodné palivo do spodní části hořáku – zpravidla se jedná o pasty, gely a další dostupná paliva pro fondue. Používejte pouze homologované fondue palivo do kahanových hořáků. Hořák uzavřete a vložte do středu stojanu pod nádobu. Poté hořák zapalte (doporučení plynovým zapalovačem nebo dlouhou zápalkou). Plamen vždy uhasete před odebráním hořáku za pomoci zhasácího víčka jenž na něj položíte.

Příprava fondue

K přípravě fondue – maso a zeleninu rozkrájejte na menší kostičky. Jednotlivé kusy napíchněte na fondue vidličku a vložte do nádoby s ohříváním olejem. Vidličku opřete do určeného otvoru v pokličce. Doba přípravy je dle suroviny nebo chuti cca 1– 4 minuty.

VAROVÁNÍ

- Vždy používejte na rovném, čistém, neklouzavém a nehořlavém povrchu.
- Před každým použitím proveďte stabilitu a správnost sestavení.
- Hořák zapalujte až po vložení do stojanu a také zde ho uhasete k dalším účelům hořák nepoužívejte.
- Nevkládejte hrnec na fondue do trouby.
- Palivo do hořáku používejte jen dostupné v prodejních sítí schválený výrobcí dle instrukcí, které jsou uvedeny na obale.
- **Bezpečnostní riziko:** Nepoužívejte tekuté palivo na fondue!
- Při manipulaci s palivem, hořákem i teplou nádobou buďte opatrní, chraňte se potřebnými ochrannými pomůckami (chňapka atd.). Před mytím nechte sadu na fondue vychladnout.
- Výrobek při použití nesmí zůstat bez dozoru.
- Dětem výrobek do rukou nepatří.
- Nebezpečí požáru!
- Veškeré obalové materiály odstraňte z dosahu dětí. Nebezpečí úrazu nebo udušení.
- V případě použití svíčky (pouze pro čokoládové fondue):
 1. Nikdy nenechávejte hořící svíčku bez dohledu.
 2. Udržujte hořící svíčku mimo dosah dětí a zvířat.
 3. Vždy ponechte mezi hořícími svíčkami nejméně 1 palec / 2 cm.
 4. Nenechávejte svíčky hořet na ničem, co se může vznítit, ani blízko takového materiálu.

ÚDRŽBA A VADY

Před prvním a po každém použití řádně umyjte a osušte. Před mytím po použití musí veškeré díly nejprve plně vychladnout! V myčce na nádobí lze mít pouze nerezovou nádobu, fondue vidličky, lžičky a keramické misky pokud jsou součástí. Ostatní části myjte zásadně ručně. K čištění nepoužívejte ostré předměty, drátěnky ani čisticí prostředky agresivní nebo s abrasivními vlastnostmi. V případě silného znečištění nechte danou část odmočit.

Barevné zbarvení dna nerezové nádoby je způsobeno plamenem hořáku. Toto zbarvení neomezuje funkčnost ani zdravotní nezávadnost produktu – není tedy vadou výrobku a nemůže být předmětem reklamace.

Kupující byl seznámen s funkcí a se zacházením s výrobkem.