



Návod k obsluze

Kuchyňská skleněná váha



A handwritten signature or mark in black ink, appearing to be 'Berlinger Haus' written in a cursive style.

Návod k obsluze

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek značky Berlinger Haus.

Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití, nikoli k obchodování.

Určené použití výrobku

Vaše nová kuchyňská váha je navržena k vážení potravin a potravinářských výrobků. Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití.

Důležitá bezpečnostní upozornění

Při používání spotřebičů na baterie by za účelem předcházení vzniku požáru, vytečení baterií, zranění osob a poškození majetku vždy měla být dodržována základní bezpečnostní opatření včetně níže uvedených.

Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte celý návod.

V tomto návodu je popsáno určené použití výrobku. Použití příslušenství, nástavců nebo jiného postupu s přístrojem, než které jsou doporučeny v tomto návodu k obsluze, může mít za následek poškození majetku. Tento návod si uschovejte k pozdějšímu použití.

Použití spotřebiče

- * Spotřebič neumísťujte na zdroje tepla ani do jejich blízkosti.
- * Spotřebič nepoužívejte ve venkovním prostředí.
- * Spotřebič vždy chraňte před vodou a nadměrnou vlhkostí.
- * Spotřebič nepoužívejte při okolních teplotách pod 5 °C nebo nad 60 °C.

Po použití

- * Pokud zamýšlíte spotřebič delší dobu nepoužívat, vyjměte baterie.
- * Pokud se spotřebič nepoužívá, měl by se uložit na suché místo. K uloženým spotřebičům by neměly mít přístup děti.

Kontrola a opravy

- * Před použitím ověřte, zda není některá ze součástí spotřebiče poškozená nebo vadná. Ověřte, zda nejsou některé součásti rozbítené nebo zda nedošlo k okolnostem, které by mohly narušit provoz.
- * Spotřebič nepoužívejte, jestliže je některá z jeho součástí poškozená nebo vadná.
- * Případně poškozené nebo vadné součásti nechte opravit nebo vyměnit u autorizovaného opraváře.
- * Nikdy se nepokoušejte demontovat nebo vyměňovat součásti, které nejsou uvedeny v tomto návodu.

Elektrická bezpečnost

- * Spotřebič ani baterie se nesmějí ponořit do vody ani do jiné tekutiny, aby nedošlo ke vzniku zkratu.
- * Ve spotřebiči používejte pouze správný druh baterií (viz technické údaje).
- * Nikdy se nepokoušejte dobíjet nedobíjecí baterie.
- * Elektronické součásti uvnitř spotřebiče mohou být ovlivňovány jinými přístroji v blízkosti, například mobilními telefony nebo mikrovlnnými troubami. Pokud k tomu dojde, bude displej zobrazovat chybné údaje.
- * V takovém případě pomůže vypnout rušivý přístroj nebo přemístit spotřebič dále od něho.

Před použitím

- * Z přístroje odstraňte veškerý obalový materiál. Sejměte ochrannou fólii z displeje.
- * Otevřete přihrádku na baterie na spodní straně váhy a vyjměte malé proužky plastu vložené mezi baterie a kontakty.

- * Poté přihrádku na baterie zavřete tak, aby víčko zapadlo se slyšitelným cvaknutím.
- * Váha může zobrazovat hmotnost v gramech (g), kg, nebo librách (uncích) oz, lb:oz.
- * Přepínač jednotek UNIT přesuňte do požadované polohy.

Nastavení

Váhu umístěte na rovný povrch, který se nemůže rozpálit. Pevné ustavení je základním předpokladem správného měření.

UPOZORNĚNÍ

► Tento spotřebič je vybaven neklouzavými pryžovými nožkami. Protože povrch nábytku může být vyroben z nejrůznějších materiálů a ošetřen řadou typů čistících prostředků, nelze zcela vyloučit, že některé látky obsahují složky, které by mohly pryžové podložky rozleptat a způsobit jejich změknutí. Pokud je to možné, podložte nožky spotřebiče neklouzavým materiálem.

Použití

Zapínání a vypínání

- * Přístroj se zapíná stiskem tlačítka ON/OFF.
- * Přístroj se vypíná opětovným stiskem tlačítka ON/OFF.

Nastavení hmotnosti nádoby

- * Stiskem tlačítka ON/OFF nastavte údaj na displeji na nulu.
- * Prázdnou misku postavte na váhu a stiskem tlačítka ON/OFF nastavte údaj na displeji na nulu.

Vážení

- * Váhu umístěte na rovný povrch.
- * Předmět k vážení umístěte na váhu a přečtěte hmotnostní údaj na displeji.
- * Při použití misky nejprve podle shora uvedeného návodu odečtěte hmotnost nádoby. Potraviny k vážení vložte do misky, misku umístěte na váhu a přečtěte hmotnostní údaj. * Pokud hmotnost překročí maximální nosnost váhy, na displeji se objeví "EEEE". Břemeno z váhy okamžitě odstraňte, aby nedošlo k poškození spotřebiče.

Čištění, údržba a skladování

- * Před čištěním nebo údržbou spotřebič vypněte.
- * Spotřebič čistěte pouze jemným mýdlem a vlhkým hadříkem.
- * Nepoužívejte žádné čistící prostředky na bázi písku nebo rozpouštědel.
- * Neponořujte žádnou část spotřebiče do vody ani do jiné kapaliny.

Kontrola a výměna baterií

- * Jestliže se na displeji zobrazuje „-“, jsou slabé baterie a je třeba je vyměnit.
- * Pravidelně otevírejte přihrádku na baterie a kontrolujte, zda baterie nejsou zkorodované.
- * Při výměně baterií nejprve otevřete přihrádku na baterie a vyjměte staré baterie.
- * Vložte nové baterie podle schématu na vnitřní straně přihrádky.
- * Při likvidaci baterií se řiďte pokyny v oddíle „Ochrana životního prostředí“.

Životní prostředí

Spotřebič na konci jeho životnosti nevyhazujte do běžného domovního odpadu, ale předejte jej k recyklaci na oficiálním sběrném místě. Tímto způsobem pomůžete chránit životní prostředí.

Specifikace

Rozsah vážení: **min. 1g -max. 5 kg**

Krok vážení: **1 g**

Baterie: **1 x CR2032**