

SENCOR®

SKS 5330



KUCHYŇSKÁ VÁHA

Návod k použití v originálním jazyce



SENCOR®

SKS 5330



Důležité bezpečnostní pokyny

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Spotřebič mohou používat děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, jen pokud jsou pod odborným dozorem. Dbejte o jejich bezpečnost.
- Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Spotřebič je primárně určen pro osobní použití v domácnosti. Nepoužívejte jej pro komerční účely, v průmyslovém prostředí nebo k vážení zvířat.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Při použití je třeba zajistit, aby byl spotřebič umístěn na rovném, hladkém, tvrdém a stabilním povrchu. V opačném případě může dojít k nepřesnostem ve vážení.
- Pokud dojde k překročení maximální váživosti, odeberte surovinu či předmět o nadměrné hmotnosti z vážící plochy, abyste se vyvarovali případnému poškození spotřebiče.
- Spotřebič nepoužívejte k odkládání předmětů. Při skladování musí být zajištěno, že na spotřebiči nebudou umístěny žádné předměty.
- Spotřebič nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti a neumísťujte jej do nadměrně prašného prostředí.
- Spotřebič neumísťujte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně a jiných přístrojů nebo zařízení, která jsou zdroji tepla. Používejte a uchovávejte jej mimo dosah hořlavých a těkavých látek.
- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. V opačném případě může dojít k jejich vytečení dovnitř spotřebiče a jeho nenávratnému poškození.
- Po skončení životnosti baterie ekologicky zlikvidujte. Nikdy nevyhazujte baterie do komunálního odpadu.
- Pro napájení spotřebiče nepoužívejte dobíjecí baterie.
- Baterie uschovávejte mimo dosah dětí, protože pro děti mohou představovat nebezpečí. Pokud by dítě spolkovalo baterii, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Spotřebič udržujte v čistotě. Při čištění dbejte pokynů uvedených v kapitole „Čištění a údržba“.
- Spotřebič neponořujte do vody nebo jiné tekutiny ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím spotřebiče.
- V žádném případě neopravujte spotřebič sami a neprovádějte na něm žádné úpravy. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte odborné firmě nebo autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dřívě, než najdete všechny jeho součásti. Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

První zapnutí

- 1) Sejměte kryt prostoru baterií umístěný na spodní straně váhy.
- 2) Odstraňte průhledný izolační pásek, který brání vybití baterií a kryt znovu zavřete.
- 3) Váhu položte na rovný a suchý povrch.
- 4) Váha je vybavena funkcí automatického spuštění „Auto-On“. Pro spuštění na vážící plochu zatlačte rukou nebo na ni položte vážený předmět.



Poznámka:

Doporučujeme spustit váhu tlakem ruky na vážící plochu. Umístěním předmětu na vážící plochu se váha spustí automaticky jen v případě, že na ni položíte předmět o minimální hmotnosti 250 g. Tato varianta je tak vhodná především pokud potřebujete před vážením potraviny na váhu například umístit nádobu, ve které budete potravinu vážit.

- 5) Na displeji se zobrazí „HI“ a „0g“. Tímto je váha připravena k použití.

Nastavení jednotek hmotnosti

- Tato váha je vybavena přepínačem jednotek hmotnosti. V případě, že si přejete přepnout mezi jednotkami, proveďte tak opakovaným stisknutím dotykového tlačítka „UNIT“ (g --> oz --> lb:oz --> ml:voda --> ml mléko --> fl.oz).



Upozornění:

Mezi jednotkami lze přepínat pouze tehdy, je-li váha vynulována a v klidovém stavu.

Funkce dovažování (TARE)

- 1) Na váhu položte nádobu, ve které chcete zvážít jednotlivé přísady a stiskněte TARE/OFF. Na displeji se zobrazí „0 g“ a „Tare“.
- 2) Do nádoby vložte přísadu, kterou chcete zvážít. Hmotnost přísady se zobrazí na displeji. Pokud chcete ve stejné nádobě zvážít více přísad, stiskněte opět TARE/OFF k vynulování displeje a můžete zvážít další přísadu. Takto můžete pokračovat, dokud nezvážíte všechny požadované přísady.

Indikátor přetížení

- Je-li váha přetížena (max. kapacita je 5 kg), na displeji se zobrazí symbol „EEEE“.

Funkce automatického vypnutí

- Tato váha je vybavena funkcí automatického vypnutí v případě nečinnosti – k jejímu automatickému vypnutí dojde po 1 minutě, kdy s ní nebudete manipulovat.

Ruční vypnutí váhy

- Váhu vypnete stisknutím tlačítka „TARE / OFF“.

Výměna baterií

- Pokud se na displeji zobrazí ikona vybité baterie, je potřeba baterie vyměnit.
 - 1) Sejměte kryt prostoru baterií umístěný na spodní straně váhy.
 - 2) Vyměňte staré baterie.
 - 3) Do prostoru pro uložení baterií vložte 2ks 3V lithiové baterie CR2032, přičemž dbejte na dodržení správné polarit (kladný pól baterie musí být vždy směrem nahoru).



Upozornění:

V případě, že nebudete váhu po delší dobu používat, uskladněte ji vždy v horizontální poloze, která je šetrnější vůči velmi citlivým senzorům umístěným v nožkách váhy. Nenechávejte na váze položené různé předměty, které by zbytečně zatěžovaly její senzory. Silná magnetická pole mohou ovlivnit přesnost vážení. Vyhněte se používání váhy v takovýchto prostorách.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Pro čištění vnějších částí přístroje používejte jemný hadřík navhčený ve vlažné vodě. Nepoužívejte drsné čisticí prostředky, ředidla, nebo rozpouštědla, jinak by mohlo dojít k poškození povrchu přístroje.

LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERIÍ

- Součástí příslušenství tohoto výrobku jsou baterie. Použité baterie nepatří do domovního odpadu.
- Odložte je na sběrná místa určená k odkládání použitých baterií.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

- V případě, že váha zobrazuje náhodné hodnoty, nebo se automaticky nevyplňuje, je potřeba ji tzv. „restartovat“. V takovém případě vyjměte na přibližně 10 sekund baterie, poté je vložte zpět. Váha by měla normálně fungovat.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení	2 × 3V lithiová baterie (CR2032)
Měřitelná hmotnost	5-5 000 g
Přesnost vážení	1 g/Q,1 oz/Q,1 lb:oz/1 ml/ Q,1 fl.oz
Přepínání hmotnostních jednotek	g --> oz --> lb oz --> ml:voda --> ml mléko --> fl.oz
Rozměry	205 × 18 mm

Změna textu a technických parametrů vyhrazena.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového

produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

