



FDAK 12012

English	4-5
Česky	6-7
Slovensky.....	8-9
Magyar	10-11
Polski	12-13



1.



2.



3.



4.



5.



6.

12V VZDUCHOVÝ KOMPRESOR

NÁVOD K OBSLUZE

☼ **Technické údaje:**

Napětí: DC 12 V
 Odběr proudu: Max. 10 A
 Okolní teplota: Od -20 °C do +80 °C
 Délka napájecího kabelu: 2,8 m
 Délka vzduchové hadice: 0,6 m

☼ **BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

Udržujte kompresor v čistotě a dobrém stavu.

Poškozené díly vyměňte nebo opravte. Používejte jen doporučené díly.

Neautorizované díly mohou být nebezpečné a mohou zavinit neplatnost záruky.

Děti a osoby, které kompresor neobsluhují, by se měly zdržovat mimo pracovní prostor.

VAROVÁNÍ! Tento kompresor dokáže vyvinout vysoký tlak.

Zástrčka do 12V zapalovače cigaret nesmí být nahrazena jiným typem zástrčky nebo zdrojem elektrické energie.

NENAFUKUJTE žádné předměty na vyšší tlak, než je maximální specifikovaný tlak.

NEPOUŽÍVEJTE v blízkosti pevných, kapalných nebo plyných hořlavých látek.

NEMÍŘTE koncovkou tlakové hadice přímo na vás, ostatní osoby nebo zvířata.

NENECHÁVEJTE kompresor během provozu bez dozoru. Mějte kompresor stále pod dohledem a sledujte tlak vzduchu.

NEPŘENÁŠEJTE kompresor pomocí hadice a nevytrhávejte hadici z ventilku.

NEVYTAHUJTE zástrčku ze zásuvky zapalovače cigaret tahem za kabel.

VYVARUJTE SE vniknutí vlhkosti do kompresoru a nepoužívejte jej v dešti.

NEPOUŽÍVEJTE kompresor k účelům, ke kterým není určen.

NEPOUŽÍVEJTE kompresor v případě, že jste unaveni nebo pod vlivem alkoholu, drog či léků.

NEPOUŽÍVEJTE kompresor, pokud chybí kterýkoli z jeho dílů nebo pokud je kompresor poškozen, protože by mohlo dojít k poruše a/nebo zranění osob.

NEODSTRAŇUJTE kryt tohoto přístroje.

☼ **Uvědomte si prosím:**


Ukazatel tlaku tohoto kompresoru byl navržen pro tlak vzduchu 6 barů (87 PSI) s přesností na 0,03 baru a pro běžné použití u osobních automobilů, bicyklů, nafukování hraček apod. Přehušnění lze předejít dodržováním všech provozních pokynů. Přečtěte si pozorně níže uvedené pokyny. Tento kompresor nikdy nenechávejte během provozu bez dozoru. Není-li v provozu, vždy nechávejte koncovku pro ventilek s páčkou v otevřené poloze.

Udržujte mimo dosah dětí.

Koncovku našroubujte na ventilek pevně.

Přesné nastavení tlaku je popsáno v příručce. Vyvarujte se přehušnění.

☼ **Pneumatiky (obrázek str. č. 3):**

1. Nastartujte automobil.
 2. Připojte napájecí kabel do zásuvky zapalovače cigaret v automobilu a přepněte vypínač do polohy ON (zapnuto).
 3. Stisknutím tlačítka R vyberte jednotku tlaku (PSI, BAR, KPA, KG/CM2).
Stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ nastavte požadovaný tlak pneumatiky.
 4. Umístěte konec s páčkou na ventilku pneumatiky a zajistěte jej překlopením páčky dolů.
 5. Stisknutím tlačítka Power spusťte čerpadlo kompresoru.
Pro osvětlení stiskněte tlačítko .
 6. Čerpadlo kompresoru se po dosažení přednastavené hodnoty tlaku automaticky zastaví nebo jej můžete vypnout ručně tlačítkem POWER.
- Po dosažení požadovaného tlaku odpojte koncovku pro ventilku z ventilku pneumatiky a odpojte 12 V zásuvku.

☼ **Nafukovací předměty:**

Vyberte vhodný adaptér a připevněte jej ke koncovce pro ventilku s páčkou. Uzavřete koncovku. Připojte napájecí kabel do zásuvky zapalovače cigaret v automobilu a přepněte vypínač do polohy ON (zapnuto).

Stisknutím tlačítka R vyberte jednotku tlaku (PSI, BAR, KPA, KG/CM2).

Stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ nastavte požadovaný tlak.

Zasuňte adaptér do nafukovaného předmětu.

Stisknutím tlačítka Power spusťte čerpadlo kompresoru.

Pro osvětlení stiskněte tlačítko .

Po dosažení přednastavené hodnoty tlaku se čerpadlo kompresoru automaticky zastaví nebo jej můžete vypnout ručně tlačítkem POWER.

Po dosažení požadovaného tlaku odpojte adaptér z nafukovaného předmětu a odpojte zástrčku z 12 V zásuvky.

POZNÁMKA: Tento kompresor není určen pro dlouhodobý provoz. Při nadměrně dlouhé době provozu se kompresor přehřeje a zničí se. Kompresor je také možné napájet pomocí 12 V nabíječky baterií. Aby však nedošlo k poškození kompresoru a nabíječky, je vyžadován proud minimálně 10 A.

☼ **ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ:**

Kompresor se nezapne / přetaví se pojistka:

Je třeba zástrčku zasunout hlouběji a pootočit jí na jednu nebo na druhou stranu.

Odstraňte případné nečistoty ze zásuvky a ze zástrčky. Při čištění použijte nástroj z nevodivého materiálu, nepoužívejte kovové nástroje nebo prsty.

Zkontrolujte pojistku zapalovače cigaret. Minimální kapacita musí být 10 A. Zástrčka je odpojena. Kompresor běží, ale nenafukuje:

Koncovka - s páčkou v poloze zajištěno - by měla na ventilku pevně držet.

Zkontrolujte, zda nemá nafukovaný předmět nějaké trhliny. Zkontrolujte, zda není popraskaná hadice nebo připojovací díly.

☼ **Kompresor pracuje příliš pomalu:**

Přehřátí jako důsledek příliš dlouhé doby provozu. Odpojte napájecí kabel a nechte kompresor aspoň 20 minut chladnout.

Napětí je příliš nízké. Zkontrolujte baterii.

