

ufesa

Mlýnek na kávu

MC0470



CZ Návod k použití





VAROVÁNÍ

Před použitím produktu si pečlivě přečtěte návod k použití. uložte jej na bezpečném místě pro budoucí použití.

POPIS

1. Víčko
2. Čepel
3. Mikrospínač
4. Vnitřní nádoba
5. Základna jednotky
6. Zásuvka
7. Odnímatelný přívodní kabel

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, nebo autorizovaným servisem, aby se předešlo nebezpečí.

Při čištění postupujte podle části údržby a čištění v této příručce.

Varování: potenciální zranění při nesprávném použití!

Při manipulaci s ostrými čepelemi, vyprazdňování misky a při čištění je třeba dbát zvýšené opatrnosti!

Vždy odpojte mixér od napájení, pokud jej necháváte bez dozoru a nebo čištěním.

Před výměnou příslušenství nebo přiblížením se k dílům, které se při používání pohybují, vypněte spotřebič a odpojte jej od napájení.

Tento spotřebič nesmí používat děti. Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí.

Spotřebiče nemohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem.

zkušeností a znalostmi.

Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Přístroj není hračka.

Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Tento spotřebič je navržen pro domácí použití a nikdy by neměl být za žádných okolností používán pro komerční nebo průmyslové použití. Jakékoli nesprávné použití nebo nesprávná manipulace s výrobkem způsobí neplatnost záruky.

Před zapojením produktu do zásuvky zkontrolujte, zda je vaše síťové napětí stejné jako napětí uvedené na štítku produktu.

Síťový připojovací kabel se během používání nesmí zamotávat nebo omotávat kolem výrobku.

Aby byl zajištěn těsnící účinek čepele, nedovolte čepel pracovat bez zatížení.

Zařízení nepoužívejte, ani jej nepřipojujte a neodpojujte od napájecí sítě s mokřýma rukama a/nebo nohama. Netahejte za připojovací kabel, abyste jej odpojili nebo jej nepoužili jako rukojeť.

Nikdy nepoužívejte spotřebič déle než 30 sekund.

V případě jakékoli poruchy nebo poškození okamžitě odpojte produkt ze sítě a kontaktujte oficiální autorizovaný servis, nebo svého prodejce, který vám výrobek poskytl ke koupi. Abyste předešli jakémukoli riziku nebezpečí, neotevírejte zařízení. Opravy nebo postupy na zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný technický personál z řad autorizovaného servisu dovozce.

Expro Mobil s.r.o., se zříká veškeré odpovědnosti za škody, které mohou vzniknout lidem, zvířatům nebo věcem za nedodržení těchto varování.

JAK POUŽÍVAT

Před použitím

Vyjměte mlýnek na kávu z obalového materiálu.

Před prvním použitím spotřebiče očistěte části, které budou v kontaktu s potravinami, jak je uvedeno v části čištění.

Použití mlýnku na kávu

Odstraňte víko.

Naplňte kávovými zrny

Ujistěte se, že nepřesahujete okraj násypky.

Nasaďte víko.

Připojte spotřebič k elektrické síti.

Zapněte přístroj stisknutím víka. Mlýnek na kávu poběží, dokud je víko stlačené. Jakmile vám bude konzistence vyhovovat, uvolněte víko a spotřebič se zastaví.

Před sejmutím víka se ujistěte, že se čepel přestala otáčet.

Odpojte spotřebič ze sítě.

Sejměte víko a vysypte kávovou sedlinu do vhodné nádoby. Vyčistěte spotřebič.

Tipy na broušení:

- Kávový nápoj připravujte vždy z čerstvě namleté kávy. Káva předem namletá ztrácí chuť a aroma.
- Mlýnek na kávu lze použít také k mletí ořechů, bylinek, máku a některých druhů koření. Před mletím je nutné z ořechů odstranit skořápky.
- Hrubost mleté kávy závisí na době mletí. Čím déle to budete mlít, tím bude jemnější.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Před zahájením jakéhokoli čištění odpojte spotřebič od sítě a nechte jej vychladnout. Spotřebič očistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami mycího prostředku a osušte.

Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

Spotřebič nikdy neponořujte do vody nebo jiné kapaliny ani jej neponořujte pod tekoucí vodu. Při čištění dávejte zvláštní pozor na rotující nože, protože jsou ostré.

Nedávejte spotřebič do myčky nádobí.

LIKVIDACE PRODUKTU



Tento produkt vyhovuje evropské směrnici 2012/19/EU o elektrických a elektronických zařízeních, známé jako WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), poskytuje právní rámec platný v Evropské unii pro likvidaci a opětovné použití odpadních elektronických a elektrických zařízení. Nevyhazujte tento produkt do popelnice, ale jděte do sběrný elektrického a elektronického odpadu nejbližší vašemu domovu.



Tento produkt splňuje veškeré základní požadavky předpisů EU, které se na něj vztahují. Změny v textu, designu a technických specifikacích mohou nastat bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na tyto změny. Tiskové chyby vyhrazeny. Více informací a dokumenty ke stažení naleznete na webově adrese: www.ufesa.cz
www.mujpramen.cz

Dovozce do ČR a SR: Expro Mobil s.r.o., Kampelíkova 888, Hradec Králové, 500 04, Česká republika



ufesa

B&B TRENDS, SL · CIF B-86880473

C. Catalunya, 24 PI Ca N'Oller 08130

Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) · Španělsko

www.bbtrends.es

Ver. 12/2019