


**V Explore 7 připravíte topinku podle své chuti**

Ať už pečivo rozmrazujete, nebo opékáte, topinkovač Explore 7 se postará o skvělé výsledky. Díky flexibilnímu nastavení máte přípravu ideální topinky perfektně pod kontrolou. S pomocí doplňkového příslušenství můžete pečivo také ohřívat.

**Specifikace a benefity**


**Vždy precizně připravené topinky díky 7 režimům**  
Topinkovač Explore 7 má perfektní nastavení pro každý druh pečiva. Vyberte si ze sedmi různých režimů opékání: nižší výkony pro měkké pečivo, jako jsou briošky, a vyšší výkony pro hutnější pečivo, jako je ciabatta. Přesně podle vaší chuti.

- Tlačítko STOP.
- Ohřívač housek
- Rozmrazovací funkce.
- Úložný prostor na kabel.
- Funkce ohřátí.



**Rozmrazujte nebo ohřívejte stisknutím tlačítka**  
Vraťte chuť již opečené topince prostřednictvím opětovného ohřevu. Program šetrně a důkladně chléb ohřeje, aniž by jej znovu opékal. Pečivo vyndané z mrazničky budete mít rychle připravené ke konzumaci díky funkci rozmrazování.



**Příslušenství: ohřivací držák a kryt proti prachu**  
K rovnoměrnému ohřevu větších kusů pečiva nebo rohlíků vám poslouží držák, který snadno umístíte na horní část topinkovače. Plastový kryt chrání vnitřek topinkovače před prachem, když se nepoužívá.

**Přesné výsledky díky funkci rychlé kontroly**

Díky funkci rychlé kontroly snadno zjistíte, jestli není toust opečený moc nebo málo. Pákový systém vám umožňuje podívat se na topinku, aniž byste narušili cyklus. Dosáhnete vždy skvělých výsledků bez odhadování a tipování.

**Snadné čištění s miskou na drobky**

Zabudovaná miska je navržena tak, aby zachytila každý drobek. Snadno se vysune a vyprázdní, a proto není zapotřebí topinkovač kvůli vyčištění obracet vzhůru nohama.

**Technická specifikace**

Barva	Černá perleťová
Další barva	Měděná
Výška (mm)	314.2
Šířka (mm)	183.2
Hloubka (mm)	200.5
Hmotnost (kg)	1,75
Průměrný příkon (W)	980
Napájecí napětí (V)	220-240
Délka kabelu (m)	0.75
EAN kód produktu	7332543723867
Kód produktu (PNC)	910 003 578