


Sedm režimů opékání

Topinkovač Create 4 nabízí sedm stupňů opečení, abyste si ho mohli nastavit přesně tak, jak to máte rádi.

Specifikace a benefity

Vyjímatelná miska na drobky pro snadné čištění

Toustovač Create 4 je vybaven odnímatelnou miskou na drobky, která usnadňuje čištění. Po skončení opékání misku jednoduše vysuňte a drobky vyhoďte.

- Tlačítko STOP.
- Rozmrazovací funkce.
- Úložný prostor na kabel.
- Funkce ohřátí.


Správně opečená a křupavá topinka

Začněte svůj den s topinkou opečenou přesně podle vašeho gusta díky topinkovači Create 4 se sedmi programy opékání. Křupavý a opečený tak akorát.

Funkce zastavení, opětovného ohřevu a rozmrazování

Praktické funkce vám umožní okamžitě zastavit opékání, ohřátí již hotové topinky nebo rozmrazování pečiva. To vše v jednom topinkovači.

Nerezové provedení

Topinkovač je vyroben z odolné nerezové oceli, která se snadno čistí.

Na 2 topinky

Topinkovač Create 4 opeče najednou 2 topinky.

Technická specifikace

Barva	Nerezová ocel
Další barva	Černá
Výška (mm)	195
Šířka (mm)	173
Hloubka (mm)	294
Hmotnost (kg)	1,7
Průměrný příkon (W)	925
Napájecí napětí (V)	220-240
Počet nastavení opekání	7
Délka kabelu (m)	0.9
EAN kód produktu	7332543724086
Kód produktu (PNC)	910 003 596