

## Návod k použití

### BEPER BA200Y flambovací pistole plynová

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte informace a upozornění v této příručce. Výrobce nepřebírá žádné ručení při neodborném nebo chybném použití nebo po provedení opravy neautorizovanými třetími osobami.

#### NÁVOD K POUŽITÍ:

Pro použití otočte knoflík zapalování doleva (OPEN) a stiskněte jej. Pro vypnutí uvolněte tlačítko zapalování. Chcete-li mít trvalý plamen, stiskněte tlačítko a otočte jej doprava. Pro vypnutí otočte knoflík zapalování mírně doleva a uvolněte jej. Chcete-li nastavit výšku plamene, otočte páčku regulátoru plynu do polohy + nebo -. Chcete-li po použití uzavřít přívod plynu, otočte tlačítkem zapalování vpravo, aniž byste jej stlačili (CLOSE). Pro naplnění plynu uzavřete přívod plynu a držte vzduchový otvor směrem nahoru.

#### OPATŘENÍ:

Drž se dál od dětí.  
Při použití chraňte před očima, obličejem a jakýmkoli hořlavými předměty a látkami.  
Nepoužívejte nepřetržitě déle než 5 minut.  
Když je produkt zapnutý, nedotýkejte se kovové trysky.  
Chraňte výrobek před teplotami nad 50 °C a nevystavujte se dlouhodobě slunci.  
Používejte pouze kvalitní butan, aby nedošlo ke zkrácení životnosti výrobku.

VÝROBEK NEOBSAHUJE PLYN